

Formatowanie dysku poprzez Netia Player

NETIA

Dzięki PVR możesz nagrywać i odtwarzać ulubione programy telewizyjne. Jeśli chcesz mieć 100% pewności, że podłączony do Netia Playera dysk twardy będzie właściwie funkcjonował przy nagrywaniu i odtwarzaniu materiału, sformatuj go poprzez dekoder.



Jak sformatować dysk z poziomu Netia Player

- 1. Podłącz dysk twardy do dekodera Netia Player. **Pamiętaj, że użycie pamięci typu flash nie jest zalecane,** a minimalna pojemność dysku to 40 GB. Następnie wciśnij na pilocie przycisk "Menu".
- 2. Niezależnie od wersji dekodera w menu pojawi się nowy element "USB" z widocznym dodatkowym menu. Odnajdź go i wybierz opcję "Ustawienia".



3. Następnie wybierz podłączony dysk poprzez przycisk "OK" na pilocie	e.
---	----

-	Usta	wienla			
	Urządzenia USB	Urządzenia USB Wybierz urządzenie USB, aby zobaczyć powiązane opcje Napęd 160 GB • podłączono w panelu tył • wykryto 1 partycję	Partycja 160 GB	160 GB	8
		Stecz (OK Wybierz		

4. Z dostępnych opcji wybierz "Formatuj cały dysk" i naciśnij na pilocie "OK".

-	Ustawienia				
	Urządzenia USB	Urządzenia USB Wybierz urządzenie USB, aby zobaczyć powiązane opcje Napęd 160 GB • podlączono w panelu tył • wykryto 1 partycję	Partycja 160 GB	160 G8	8
		🖍 Wstecz + (OK Wybierz		

5. Na ekranie wyświetli się prośba o potwierdzenie operacji. Po naciśnięciu "OK" formatowanie zostanie zakończone.

Petrenia USB				
g	Przeprowadź formatowanie urządzenia USB Czy na pewno chcesz sformatować urządzenie USB "Napęd 160 GB"? Spowoduje to trwałe usunięcie wrzystkich danych, które obecnie tą na nim zapisane, oraz utworzenie pojedynczego woluminu wykorzystującego całą przestzen na dysku		B GI 60 GB? na nim zapisane, estrzeń na dysku	
	 Anukuj Formatuj caly dysk Wysuń urządzenie US8 		- POLYMPILL	
L				