


Zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej dla gości poprzez Wi-Fi Extender

W przypadku miejsc, do których nie dociera sygnał sieci bezprzewodowej Netia Spota lub sygnał ten jest bardzo słaby, należy zastosować urządzenie **Wi-Fi Extender**. Urządzenie takie jest dostarczane przez Netię, jako integralna część pakietu instalacyjnego w ofercie EURO 2012. Jeżeli przy składaniu zamówienia nie wybrałeś opcji usługi z Wi-Fi Extenderem to zawsze możesz domówić takie urządzenie za dodatkową opłatą, która będzie doliczona do abonamentu. Możesz również zamówić kilka takich urządzeń, aby powiększyć zasięg sygnału Wi-Fi w wielu miejscach jednocześnie.

Instalacja urządzenia Wi-Fi Extender

Wi-Fi Extender należy umieścić w miejscu, w którym dowolne urządzenie bezprzewodowe (np. laptop, tablet lub smartphone) znajduje się jeszcze w zasięgu sieci Wi-Fi z Twojego routera Netia Spot. Optymalne warunki zapewni ustawienie extendera w obszarze, w którym moc sygnału wynosi przynajmniej 2 kreski.

Przykładowa nazwa sieci Wi-Fi dla gości z Twojego Netia Spota: **NETIASPOT2-XXXXXX**




Warunkowo urządzenie Wi-Fi Extender można umieścić w miejscu, gdzie siła sygnału Wi-Fi z Netia Spota jest na poziomie 1-ej kreski, ale wówczas osiągnięte szybkości dostępu do Internetu będą nieoptymalne (niższe od możliwych do osiągnięcia).

Ważne !

Urządzenie Wi-Fi Extender, dostarczone w pakiecie startowym z Netia Spotem, jest już gotowe do użycia – wystarczy umieścić je w odpowiednim miejscu i podłączyć do zasilania.

Konfiguracja urządzenia Wi-Fi Extender


Jeżeli Wi-Fi Extender został zamówiony po zainstalowaniu Netia Spota lub jego ustawienia zostały zresetowane do ustawień fabrycznych wówczas należy ręcznie ustawić parametry urządzenia. W tym celu należy połączyć się z Wi-Fi Extenderem za pomocą kabla ethernet, dołączonego jest do pakietu instalacyjnego. Następnie w oknie przeglądarki należy wpisać adres **http://192.168.1.254**. Aby Wi-Fi Extender pełnił funkcję urządzenia zwiększającego zasięg sieci bezprzewodowej Netia Spot, należy wybrać tryb pracy **Client + AP**.




Po potwierdzeniu przyciskiem **OK** urządzenie powinno się zrestartować. Po ok. 2 minutach należy odświeżyć zawartość strony w przeglądarce, aby ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem.

W kolejnym kroku należy wybrać przycisk **Setup** po prawej stronie nazwy trybu Client + AP, wtedy pojawi się okno konfiguracji Wi-Fi Extendera.


W ustawieniach dla modułu RADIO 1(Client), należy wskazać nazwę sieci, której sygnał ma być wzmocniony. W celu wybrania sieci prosimy wcisnąć przycisk **Site Survey**:




W kolejnym oknie należy zaznaczyć interesującą nas sieć, oraz wcisnąć przycisk **Connect**.




O poprawnym połączeniu poinformuje komunikat:



W dalszej kolejności należy zmienić parametry dla drugiego modułu radiowego. W tym celu z rozwijanego menu **Interface** wybieramy opcję RADIO 2(AP). Możemy tutaj ustawić nazwę sieci bezprzewodowej, jaką będą widzieli użytkownicy podłączeni do urządzenia Wi-Fi Extender (pole SSID). Chociaż można użyć tej samej nazwy sieci dla gości, która ustawiona jest na Netia Spot (NETIASPOT2-XXXXXX, Pub Ostry Rock) to zalecamy jednak zastosowanie innego, zbliżonego identyfikatora np. NETIASPOT3-XXXXXX, Pub Ostry Rock 2. Wprowadzone zmiany należy zaakceptować przyciskiem **Apply Change**.



Ostatnim krokiem jest ponowne uruchomienie urządzenia. W zakładce **Reboot**, należy wybrać opcję **Restart**.



Życzymy wielu niezapomnianych wrażeń podczas mistrzostw Euro 2012!

Instrukcja uruchomienia bezprzewodowej sieci publicznej

Netia Spot pozwala uruchomić sieć bezprzewodową z dostępem do Internetu dla gości Twojego lokalu. Urządzenia korzystające z tej sieci nie będą miały dostępu ani do konsoli zarządzania Netia Spotem, ani do komputerów, podłączonych do Twojej podstawowej sieci przewodowej i bezprzewodowej.

Ważne !

Ponieważ zamówiłeś Netia Spot w ramach oferty EURO 2012 to sieć publiczna jest już domyślnie uruchomiona i dostępna pod nazwą NETIASPOT2-XXXXXX.

Jeżeli jednak chcesz zmienić nazwę sieci na własną lub zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych to możesz samodzielnie przeprowadzić ponowną konfigurację ustawień swojej sieci publicznej.

W celu uruchomienia lub modyfikacji parametrów sieci dla gości zaloguj się najpierw do panelu konfiguracyjnego Netia Spot z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (w pole adresu przeglądarki wpisz <http://192.168.1.254> oraz podaj nazwę konta **admin** i hasło **admin_netia**). Na stronie głównej panelu konfiguracyjnego wybierz zakładkę **Sieć bezprzewodowa** i zaznacz pole „Włączony” przy nazwie NETIASPOT2-XXXXXX (w ustawieniach fabrycznych sieć ta jest domyślnie wyłączona):

XXXXXX to unikalny parametr Twojego Netia Spota, który domyślnie jest taki sam dla podstawowej sieci bezprzewodowej oraz sieci dla gości – możesz go znaleźć również na naklejce, umieszczonej na spodzie urządzenia Netia Spot (pole **nazwa sieci**).

W ustawieniach sieci NETIASPOT2-XXXXXX można dodatkowo zmienić jej nazwę, wpisując nowy identyfikator w polu **Sieć bezprzewodowa (SSID)** np. „Pub Ostry Rock”. Inne parametry sieci dla gości powinny pozostać bez zmian, co umożliwi połączenie urządzeń Wi-Fi bez konieczności podawania hasła.

Konfigurację Netia Spot kończymy klikając na przycisk „OK”, po czym wylogowujemy się z panelu konfiguracyjnego.